



Certificato n. 9110.ESTI

# HELPY PHONE NAKED

## GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE USER QUICK GUIDE

# HELPHY PHONE NAKED

Helpy Phone Naked è un dispositivo vivavoce automatico che permette la comunicazione vocale con uno o più numeri programmati alla sola pressione di un pulsante. Helpy Phone Naked può rispondere a chiamate in ingresso automaticamente o previa pressione di un pulsante e dispone della funzione ascolto ambientale (room monitor). Per il funzionamento è necessaria una SIM card abilitata alle chiamate voce ed agli SMS.

Helpy Phone Naked è disponibile con antenna integrata <sup>(1)</sup> o con antenna esterna (2 m) <sup>(2)</sup>.



(1)



(2)

## Funzioni e caratteristiche principali

---

- Alimentazione: via USB (cavetto USB-C non fornito a corredo)
- Batteria integrata LiPo da 3,70 V 1150 mAh ricaricabile
- Programmazione base: tramite SMS
- Programmazione avanzata: tramite PC (software Helpy Phone Assistant)
- Rubrica: fino a 12 numeri telefonici
- Funzione ascolto ambientale (room monitor)
- LED rosso: campo GSM
- LED giallo: allarme inviato
- LED verde: allarme ricevuto

---

## **INSERIMENTO SIM CARD**

---

- Aprire l'Helpy Phone facendo scorrere una carta di credito dalla sommità del dispositivo lungo una delle scanalature laterali.



- Inserire una micro-SIM card (con PIN precedentemente disabilitato) nell'apposito alloggiamento con i contatti rivolti verso il basso.



- Rimuovere l'adesivo presente sui contatti della batteria.
- Richiudere l'Helpy Phone a libro premendo fino al click.  
Alla chiusura il dispositivo si accende automaticamente.

---

## COLLEGAMENTI

---

- In caso di antenna esterna, collegare il cavo dell'antenna.



- Per alimentare l'Helpy Phone, collegare un cavetto USB-C alla porta USB.



---

## **PROGRAMMAZIONE VIA SMS**

---

Di seguito sono riportati i testi degli SMS da inviare all'Helpy Phone per effettuare ciascuna programmazione.

La programmazione via SMS può essere effettuata da un qualsiasi telefono cellulare o altro dispositivo in grado di inviare SMS.

### **ATTENZIONE**

**Le programmazioni effettuate tramite SMS inviati dalla rete Internet potrebbero non avere esito positivo se non viene rispettato il formato necessario.**

Un SMS di notifica dell'avvenuta programmazione viene inoltrato dall'Helpy Phone al numero che ha inviato l'SMS di programmazione.

*Es.*

*SMS per attivare la risposta automatica: **Et.ho:0:391;***

*SMS di notifica programmazione accettata: **39OK;***

*SMS di notifica programmazione non accettata: **39E05;***

### *Numeri chiamati in caso di pressione di un pulsante*

Primo numero:

**Et.ho:0:01numero\_telefonico\*110000000;**

Secondo numero:

**Et.ho:0:02numero\_telefonico\*110000000;**

Terzo numero:

**Et.ho:0:03numero\_telefonico\*110000000;**

Quarto numero:

**Et.ho:0:04numero\_telefonico\*110000000;**

Quinto numero:

**Et.ho:0:05numero\_telefonico\*110000000;**

Sesto numero:

**Et.ho:0:06numero\_telefonico\*110000000;**

### *Attivazione SMS di batteria scarica*

Parametro: numero telefonico che riceverà l'SMS di batteria scarica

**Et.ho:0:07numero\_telefonico\*200100000;**

## *Attivazione funzione di ascolto ambientale*

Parametro: numero telefonico abilitato all'ascolto ambientale

**Et.ho:0:12numero\_telefonico\*100000100;**

## *Ritardo pulsanti*

Parametro: da 1 a 10 (secondi)

Default: 3 secondi

Pulsante inferiore:

**Et.ho:0:27parametro;**

Pulsante superiore:

**Et.ho:0:72parametro;**

## *Risposta automatica*

Parametro: 1 (abilitata) / 0 (disabilitata)

Default: disabilitata

**Et.ho:0:39parametro;**

## *Tempo di conversazione*

Parametro: da 1 a 60 (minuti)

Default: 3

**Et.ho:0:87parametro;**

## *Volume altoparlante*

Parametro: da 1 a 4

Default: 3

**Et.ho:0:25parametro;**

## *Sensibilità microfono*

Parametro: da 1 a 4

Default: 4

**Et.ho:0:36parametro;**

## *Lettura programmazione*

Parametro: codice di programmazione da interrogare

**Et.ho:0:?parametro;**

---

## ***PROGRAMMAZIONE VIA PC***

---

È possibile effettuare la completa programmazione dell'Helpy Phone tramite l'apposito software **Helpy Phone Assistant**.

Helpy Phone Assistant può essere scaricato al seguente link:

<https://www.esse-ti.it>

---

# **FUNZIONAMENTO**

---

## *Inviare una chiamata*

- Premere uno dei due pulsanti per il tempo impostato.

Il vivavoce si attiva e il LED giallo si accende.

La chiamata viene inoltrata al primo numero memorizzato e, in caso di non risposta, ai successivi numeri fino allo scadere del tempo di conversazione impostato.

Alla risposta il LED verde si accende. La comunicazione termina alla chiusura di uno dei due interlocutori o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

## *Rispondere ad una chiamata (risposta automatica disattivata)*

All'arrivo di una chiamata l'Helpy Phone squilla:

- Per rispondere, premere uno dei pulsanti.

La comunicazione termina alla chiusura di uno dei due interlocutori o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

## *Rispondere ad una chiamata (risposta automatica attivata)*

All'arrivo di una chiamata l'Helpy Phone squilla ed automaticamente viene attivato il vivavoce. La comunicazione termina alla chiusura di uno dei due interlocutori o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

## *Ascolto ambientale (room monitor)*

- Chiamare l'Helpy Phone dal numero telefonico abilitato.

All'arrivo della chiamata l'Helpy Phone attiva il microfono per consentire l'ascolto silenzioso di ciò che avviene nell'ambiente circostante.

La comunicazione termina alla chiusura del chiamante o allo scadere del tempo di conversazione impostato.

## **Interrompere una chiamata**

- Durante la chiamata, premere due volte un pulsante.

## *Regolazione volume*

- Nello stato di riposo, premere due volte un pulsante.

L'Helpy Phone emette un bip.

- Ripetere più volte l'operazione fino ad ottenere il volume desiderato.



# HELPHY PHONE NAKED

Helpy Phone Naked is an automatic telephone set which allows to set up a hands-free communication with previously-programmed telephone numbers upon pressing a pushbutton. Helpy Phone Naked answers incoming calls, automatically or upon pressing a pushbutton, and allows room-monitoring. For correct operation, a SIM card enabled for voice calls and SMS is required. Helpy Phone Naked is available with a built-in antenna or with an external antenna (2 m).



## **Main features and characteristics**

---

- Power supply: via USB (using an USB-C cable not supplied)
- 3,7 V 1150 mAh rechargeable LiPo battery
- Basic programming: via SMS
- Advanced programming: via PC (software: Helpy Phone Assistant)
- Phonebook 12 listings
- Room monitor
- LED signalling GSM signal strength: red
- LED signalling alarm sent: yellow
- LED signalling alarm received: green

---

## **INSERTING SIM CARD**

---

- Open the Helpy Phone (use a credit card by sliding it from the top along the side hole).



- Insert the micro-SIM card with the contacts facing down (the PIN code of the SIM card must be removed before inserting).



- Remove the adhesive label applied to the battery contacts.
  - Close the Helpy Phone (press until you hear it click).
- Once closed, the Helpy Phone automatically switches on.

---

## CONNECTIONS

---

- In case of external antenna, connect the antenna cable.



- To power Hely Phone, connect a cable USB-C to the USB port.



---

## **PARAMETER SETTING VIA SMS**

---

Below is the list of message texts required to configure remotely the Helpy Phone.

SMS configuration can be effected by any mobile phone or other tool providing SMS-sending capability.

<p style="text-align: center;"><b>WARNING</b> <b>SMS settings effected via Internet might not be successfully sent if the required text format is not respected.</b></p>
--

A return SMS will be sent by Helpy Phone delivering confirmation notification.

*Ex.*

*SMS to enable automatic answer: **Et.ho:0:391;***

*SMS notifying the accepted command: **39OK;***

*SMS notifying the rejected command: **39E05;***

### *Telephone numbers to be called upon pressing pushbutton*

First number:

**Et.ho:0:01telephone\_number\*110000000;**

Second number:

**Et.ho:0:02telephone\_number\*110000000;**

Third number:

**Et.ho:0:03telephone\_number\*110000000;**

Fourth number:

**Et.ho:0:04telephone\_number\*110000000;**

Fifth number:

**Et.ho:0:05telephone\_number\*110000000;**

Sixth number:

**Et.ho:0:06telephone\_number\*110000000;**

### *Activating notification SMS in case of low battery*

Parameter: telephone number appointed for SMS notifications of low battery

**Et.ho:0:07telephone\_number\*200100000;**

## *Activating room monitoring functionality*

Parameter: telephone number enabled to use the room monitoring functionality

**Et.ho:0:12***telephone\_number\*100000100;*

## *Pushbutton delay*

Parameter: from 1 to 10 (seconds)

Factory default: 3 seconds

Lower pushbutton:

**Et.ho:0:27***parameter;*

Upper pushbutton:

**Et.ho:0:72***parameter;*

## *Automatic answer*

Parameter: 1 (enabled) / 0 (disabled)

Factory default: disabled

**Et.ho:0:39***parameter;*

## *Conversation time*

Parameter: from 1 to 60 (minutes)

Factory default: 3 minutes

**Et.ho:0:87***parameter;*

## *Loudspeaker volume*

Parameter: from 1 to 4

Factory default: 3

**Et.ho:0:25***parameter;*

## *Microphone sensibility*

Parameter: from 1 to 4

Factory default: 4

**Et.ho:0:36***parameter;*

## *Requesting parameter status*

Parameter: setting code being queried

**Et.ho:0:?***parameter;*

---

## ***PARAMETER SETTING VIA PC***

---

Full programming of Helpy Phone can be performed via the dedicated **Helpy Phone Assistant** software.

Helpy Phone Assistant can be downloaded at the following link:

<https://www.esse-ti.it>

---

# OPERATION

---

## *Outgoing call*

- Press a pushbutton for the set time.

The handsfree is activated and the yellow LED lights up.

The call is automatically sent out to the previously-programmed telephone numbers until it is answered or until the conversation time has elapsed.

When the called party answers, the green LED lights up. The conversation will be interrupted either when one of the two parties terminates the call or when the conversation time has elapsed.

## *Incoming call (automatic answer is disabled)*

Helpy Phone rings like an ordinary telephone set upon an incoming call:

- To answer the call, press a pushbutton.

The conversation will be interrupted either when one of the two parties terminates the call or when the conversation time has elapsed.

## *Incoming call (automatic answer enabled)*

Helpy Phone rings upon an incoming call and handsfree connection is automatically established. The conversation will be interrupted either when one of the two parties terminates the call or when the conversation time has elapsed.

## *Room monitor*

- Call Helpy Phone from the enabled number.

Helpy Phone answers the call and activates the microphone for environmental monitor purposes.

The conversation will be interrupted either when the calling party terminates the call or when the conversation time has elapsed.

## Call end

- Press twice a pushbutton during the call.

## *Volume adjustment*

- In idle state, press twice a pushbutton.

A tone will be heard.

- Repeat the operation until the desired volume level is achieved.

**Esse-ti** S.r.l.

Via G. Capodaglio, 9

62019 Recanati (MC) – ITALY

+39 071 7506066

[www.esse-ti.it](http://www.esse-ti.it)

[support@esse-ti.it](mailto:support@esse-ti.it)